

Rozenburg Havennummer 5210 Toegangsinstructie voor beroepschauffeurs van logistieke dienstverleners en leveranciers van materialen

In deze instructie zijn de regels beschreven voor de toegang tot het terrein en gebouwen van de op Rozenburg havennummer 5210 zijnde bedrijven en organisaties voor beroepschauffeurs van logistieke dienstverleners en leveranciers van materialen.

Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden

Een ieder dient zich te houden aan de regels voor toegang zoals in deze instructie beschreven en te communiceren met de receptie cq. bewakingsdienst in de nederlandse, engelse, duitse of franse taal. Bij onregelmatigheden wordt de toegang geweigerd.
De geldende Wegenverkeerswet en het geldende Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens is onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemeen Hoofdgebouw

Logistieke dienstverleners en leveranciers van materialen

Beroepschauffeurs van logistieke dienstverleners en leveranciers van materialen krijgen alleen toegang tot de receptie van het hoofdgebouw om materialen af te leveren of op te halen, tenzij deze worden beschouwd als zakelijke bezoekers van Huntsman afdelingen.

Controle

Toegang

Personen in bezit van een geldige toegangspas, mogen zonder verdere melding de receptie passeren.

Bij de ingang van het hoofdgebouw is duidelijk met borden aangegeven waar beroepschauffeurs zich moeten melden.

In het hoofdgebouw kan Huntsman, met in acht neming van de Wet op de Privacy, gebruik maken van cameratoezicht. Opnames daarvan kunnen gebruikt worden bij onregelmatigheden.

Algemeen Fabrieksterrein

De geldende regels voor veilig en verantwoord gedrag incl. gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, uitgegeven alvorens het fabrieksterrein te betreden, zijn van toepassing.

Logistieke dienstverleners, die werkzaamheden verrichten op het terrein

Personeelsleden van logistieke dienstverleners krijgen toegang tot gebouwen en terreinen als zij beschikken over een geldige toegangspas, hiervoor dienen zij de terreintoegangstrainingen te hebben gevolgd. De geldige toegangspas dient te allen tijde zichtbaar gedragen te worden.

Beroepschauffeurs

Chauffeurs en bijrijders van taxi's, bussen, vrachtwagens, koerierdiensten, die voor het halen of brengen van personen en/of goederen met het voertuig toegang tot het Huntsman terrein moeten krijgen, melden zich bij de bewakingsdienst met opgave van bestemming. Zij dienen zich te kunnen legitimeren en hun aanwezigheid en voertuig worden geregistreerd. De chauffeurs dienen via de kortste weg naar en van hun bestemming op het terrein te gaan aan de hand van een ontvangen sitemap bij het weegbrugkantoor of portiersloge.

HUNTSMAN HOLLAND BV

Merseyweg 10 • Postbus 1020 • 3180 AA Rozenburg • Havennummer 5210 • Telefoon (0181) 29 91 11 • Telefax (0181) 29 39 00

Chauffeurs van vrachtwagens voor derde partijen op het fabrieksterrein dienen aan de hand van een order referentienummer vooraf aangemeld te staan bij de portiersloge. Een additionele elektronische registratie en vrijgave vindt plaats bij de weegbrug. De geldige toegangspas dient te allen tijde zichtbaar gedragen te worden.

Bijzonderheden

Bijrijders van (vrachtwagen) chauffeurs vanaf 16 jaar worden toegelaten. Aan andere personen beneden 18 jaar wordt geen toestemming verleend voor het betreden van het fabrieksterrein, tenzij dit schriftelijk door de algemeen directeur is goedgekeurd.

Het gebruik van een mobiele telefoon (GSM) is niet toegestaan op het fabrieksterrein.

Controle

Toegang

Personen in bezit van een geldige toegangspas, en indien van toepassing, een geldige autotoegang mogen zonder verdere melding de portiersloge passeren.

Bij de ingang van het terrein is duidelijk met borden aangegeven waar chauffeurs zich moeten melden.

Op het fabrieksterrein en in de gebouwen kan Huntsman, met in acht neming van de Wet op de Privacy, gebruik maken van cameratoezicht. Opnames daarvan kunnen gebruikt worden bij onregelmatigheden.

De bewakingsdienst registreert de binnenkomende wagens en de naam van de chauffeur, geeft de chauffeur een toegangspas en verwijst de chauffeur, in geval van vrachtwagens, naar het weegbrugkantoor. De bewakingsdienst controleert vooraf de vrachtpapieren van alle vrachtwagens op site. Bij onregelmatigheden wordt contact gezocht met de ontvangende partij. De bewakingsdienst is bevoegd tot het uitvoeren van visitaties op het terrein waarbij de lading van elk voertuig, identiteitskaart en toegangspas van de bestuurder en inzittenden kunnen worden geïnspecteerd.

Vertrek

De toegangspas wordt bij het verlaten van het terrein door de chauffeur en bijrijders van vrachtwagens ingeleverd bij de weegbrugfunctionaris waarna de toegangspas op gereed wordt gezet voor vertrek.

Het tijdstip van vertrek wordt door de bewakingsdienst geregistreerd.

Goederen en gereedschappen, zowel van beroepschauffeurs als bijrijders van vrachtwagens, en documenten van Huntsman mogen slechts van het terrein afgevoerd worden na schriftelijke goedkeuring door een bevoegde functionaris van Huntsman Holland BV. De bewakingsdienst is bevoegd tot uitvoeren van visitaties.

Regels voor toegang tot de fabrieken

Elke fabriek heeft specifieke toegangsregels. Vraag hiernaar bij betreding.

Bron: Huntsman Arbozorg instructie VI.09.29.01

instructie VI.15.01.01 appendix 1 (Locatie toegangseisen voor chauffeurs)

HUNTSMAN HOLLAND BV

Merseyweg 10 • Postbus 1020 • 3180 AA Rozenburg • Havennummer 5210 • Telefoon (0181) 29 91 11 • Telefax (0181) 29 39 00